



для наружных работ



на водной основе



не капает



перед применением перемешать



HOLZ-ENTGRAUER

Специальный очиститель и осветлитель для древесины и ДПК

Свойства

- Удаляет серый налет (осветляет древесину)
- Удаляет следы ржавчины, зеленый налет и загрязнения
- Не капает при нанесении
- Биологически разлагаемый продукт
- Не требует шлифования
- В набор входит:
 - 2,5 л Holz-Entgrauer (гель);
 - Широкая щетка Remmers Spezial-Schrubber;
- Щетку можно крепить к телескопической рукоятки с помощью резьбы

Упаковка:

- 2 x 2,5 л

Сфера применения

- Террасы из древесины и ДПК
- Садовая мебель и деревянные фасады

Расход:

- 2,5 л на 12,5 м² при нанесении в один слой
- Ок. 200 мл/м² при нанесении в один слой

Указания по нанесению:

- Удалить остатки покрытий с помощью Remmers Holz-Tiefenreiniger.
- Увлажнить древесину и равномерно нанести на всю поверхность средство Remmers Holz-Entgrauer с помощью щетки Remmers Spezial-Schrubber.
- Оставьте на 15 минут. В течение этого времени поддерживайте поверхность влажной.
- Обработайте древесину продольно доска за доской с помощью щетки Remmers Spezial-Schrubber.
- Тщательно ополосните террасу из садового шланга.
- Ополаскивание проводите до тех пор, пока не перестанет образовываться пена. Остатки воды можно смести грубой тротуарной щеткой. На поверхности не должно оставаться белесых следов.
- Не сливать использованную воду в водоемы; смежные элементы и растения защитить от контакта со средством (укрыть пленкой или брезентом).
- Для поверхностей с высокой степенью посерения можно провести обработку повторно.
- После высыхания в течение 1-2 дней при соответствующих погодных условиях можно нанести новое покрытие маслами серии Remmers Gartenholz-Öle или маслом Remmers Pflege-Öl.

